Videoleuchte 32 LEDs

für Smartphones mit Klinkenanschluss

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser kompakten und leichten Videoleuchte für Smartphones mit Klinkenanschluss, mit der Sie Ihre Aufnahmen ins rechte Licht setzen können. Egal, wo Sie sich gerade befinden: Diese Videoleuchte sorgt für eine optimale Ausleuchtung Ihrer Bilder und Videos.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Videoleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang
- LED-Videoleuchte
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Anzahl LEDs	32
Lichtstärke	1050 LUX
LED-Lebensdauer	50.000 h
Farbtemperatur	5.000-6.000 Kelvin
Farbwiedergabe	> 85%
Abstrahlwinkel	65°
Arbeitsspannung	Gleichstrom 7,4 Volt
Leistung	15W
Maße	71 x 60 x 13 mm
Gewicht	35 g

Inbetriebnahme
Bevor Sie die Videoleuchte verwenden können, müssen Sie den Akku laden. Verbinden Sie hierfür die Videoleuchte über das mitgelieferte USB-Ladekabel mit einem freien USB-Anschluss Ihres eingeschalteten Computers oder mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und einer Steckdose. Die USB-Ladebuchse finden Sie auf der rechten Seite der Videoleuchte. Die LED auf der Rückseite des Geräts leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald die LED grün leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen und Sie können das Gerät verwenden.

Verwendung
- Befestigen Sie die Videoleuchte an Ihrem Smartphone. Hierfür verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker mit der für Kopfhörer vorgesehenen **Klinkenbuchse** des Smartphones. Lesen Sie gegebenenfalls im Handbuch des Smartphones nach, wo sich die Klinkenbuchse befindet.
- Schalten Sie die Videoleuchte an, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Zum Ausschalten drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut.

HINWEIS:
Eine Steuerung der Videoleuchte über das Smartphone ist nicht vorgesehen, die Bedienung der Videoleuchte erfolgt ausschließlich über die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite der Videoleuchte.

Reinigung
Reinigen Sie die Videoleuchte mit einem feuchten Tuch und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Lösungs- und Scheuermittel oder andere aggressive Chemikalien für die Reinigung des Geräts.

Sicherheitshinweise
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Die Videoleuchte enthält einen fest eingebauten Akku. Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku auszutauschen, und werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer.
- Falls Rauch aus dem Gerät austritt oder eine Geruchsentwicklung wahrzunehmen ist, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und verwenden Sie es nicht mehr weiter.
- Sehen Sie nicht direkt in das Licht und richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen von Menschen oder Tieren!
- Verwenden Sie die Videoleuchte nicht in der Nähe von Alkohol, Benzin, entflammbaren oder flüchtigen Substanzen, die Feuer verursachen oder die Videoleuchte beschädigen könnten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4060 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18.07.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-4060 ein.

© Juli/2013 - MB//EX:PH//AI - GS
Importiert von: PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen